

High Definition Satelliten Receiver

FK-8500 HD DE Benutzer AT 💳 Handbuch





This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all.



To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami domowymi. Takie działanie przynosi korzyść dla środowiska.



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.



Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného odpadu. Přispěje to ke zlepšené stavu životního prostředí nás všech.



A készülék a fenti újrafelhasználási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a készüléket használati időtartama után egy külön gyüjtőhelyen kell leadni. A normál háztartási hulladékkal és egyéb szeméttel együtt a készüléket kidobni nem szabad. Ezáltal hozzájárulunk környezetünk védelméhez.



Este equipo está etiquetado con el símbolo de reciclado que puede verse arriba. Esto quiere decir que al final de la vida del equipo, éste debe ser llevado a un punto de recogida específico para equipos electrónicos, y no a los contenedores normales de residuos domésticos. Esto beneficiará al medio ambiente para todos.



Это устройство обозначено специальным символом утилизации. После истечения эксплуатационного срока следует его вернуть в соответствующий пункт сборки, и запрещено его размещать с не отсортированными домашними отходами. Этим Вы не наносите вреда для окружающей среды.



DEUTSCH

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are tradsmarks of Dolby Laboratories.

SchnellSTART



2. Connect - basic audio/video and dish connection



und





DEUTSCH

3. Erstinbetriebnahme

- Drücken Sie die ⁽⁾ Taste um den Receiver anzuschalten.
- Mit den I Tasten wählen Sie bitte Ihre Sprache und drücken Sie die OK Taste um zu Bestätigen.
- Ihr Empfänger ist mit einer vorprogrammierten Senderliste geliefert und kann sofort genutzt werden. Sie können mehr Sender in dem Menü "Sendersuche" > "Sender suchen" oder "Sendersuche" > "TP Einstellen" Untermenü.



ACHTUNG!

Bitte greifen Sie zu dem Benutzer Handbuch für mehr Details.

Einführung

- 1 Sicherheitshinweise
- 1 Handbuch
- 2 Benutzte Symbole und Abkürzungen
- 2 Software upgrade

Allgemeine informationen

- 3 Allgemeine informationen
- **3** 1. Haupteigenschaften
- 3 2. Verpackungsinhalt
- **3** 3. Die Bedienung der STB- allgemeine Hinweise

Funktionen Übersicht

- 4 Fernbedienung (RCU-500)
- 5 Front- und Rückansicht

Anschlüsse

- 6 Anschlussdiagram
- 6 1. Anschluss an die Schüssel
- 6 2. Anschluss an den Fernseher
- 7 3. Ton:
- 8 4. Anschluss mit mehreren Antennen (im DiSEqC- Modus)
- 8 5. Anschluss mit mehreren Antennen (im USALS- Modus)

Menü Optionen

- 9 Hauptmenü (Main menu)
- 10 Menü Sender bearbeiten
- 10 1. Sender bearbeiten
- 10 1.1 Sender umbenennen
- 10 1.2 Sender löschen
- 11 1.3 Sender verschieben
- 11 1.4 Sender sperren
- 11 2. Favoriten bearbeiten
- 12 Menü Sendersuche
- 12 1. Sender suchen
- 12 1.1 Satellit
- 12 1.2 Schüssel einstellen

- 12 1.3 DiSEqC
- 12 1.3 Motor Steuerung
- 13 1.3.1 DiSEqC1.2
- 13 1.3.2 USALS
- 14 1.4 Suchlauf
- 14 2. TP Einstellen
- 15 Settings Menü
- 15 1 Sprache
- 15 2 Jugendschutz
- 15 3 Zeit und Zeitzone
- 16 4 Timer
- 16 5 A/V Einstellungen
- 16 6 Weitere Einstellungen
- 16 7 Produkt Info
- 16 8 Werksreset
- 17 Menü Zubehör
- 17 1 Common Interface
- 17 2 USB Modus
- 18 2.1 Firmware Upgrade
- 18 2.2 Senderliste aus USB- Stick laden

Täglicher Betrieb

- 19 Fernsehen und Betrieb
- 19 1 Fernsehen
- 19 2 Radiomodus
- 19 3 Sender Info
- 20 4 Tonspur wählen
- 20 5 Untertitel wählen
- 20 6 Teletext Modus
- 20 7 EPG (Electronic Program Guide)

Fehlersuche

Spezifikation

Glossar



Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Sie müssen eine korrekt installierte Schüssel haben.
- Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.
- Um Risiken zu vermeiden, öffnen Sie NIEMALS selbst das Gehäuse! Entfernung vom Garantiesiegel gefährdet die Garantie! Jegliche Reparaturen sollten nur vom autorisierten Fachdienst durchgeführt werden.
- STB während Storm, Naturkatastrophen und vor dem Reinigen oder langer Abwesenheit zu Hause vom Netz entfernen.
- Nicht in direkter Sonnenlicht aufstellen. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit ungenügender Belüftung aufzustellen, die Lüftungslöcher immer freihalten!
- Platzieren Sie die STB horizontal (stabil), vermeiden Sie dauerhafte Vibrationen.
- Wenn Sie die STB zu einem Raum mit anderer Temperatur bringen, bitte trennen Sie es vorher für etwa 1-2 Stunden vom Netz, sonst kann es zu Beschädigung kommen!
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumen, Vasen, auf das Gerät. Fassen Sie NIEMALS das Gerät mit feuchten Händen an!
- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes nur ein trockenes weiches Tuch. Nehmen Sie unbedingt den Stecker raus bevor Sie das tun. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten.
- Schließen Sie nicht die Kabel an, wenn Gerät unter Spannung steht.
- Keine beschädigte Kabel benutzen, **FEUERGEFAHR**!
- Dieses hochentwickelte elektronische Gerät ist nicht für Personen unter 18 Jahre geeignet.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden verursacht von Personen oder Objekten die vom Gebrauch durch Personen unter 18 Jahren kommen.

Handbuch

Die Firma Ferguson hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um über seine Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen verbunden mit dem Inhalt dieses Hundbuches ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Erhaltung sowie Pflege des Receivers. Die Firma Ferguson Hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Hundbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündiauna zu machen. Neuste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: http://www.ferguson-digital.eu (mehrsprachig).

Einführung

"Digital Video Broadcasting" Logo.

Dieses Logo sagt Ihnen, das Ihr Receiver DVB-normgerecht ist.

"Risiko vom elektrischen Schock-NICHT ÖFFNEN!" – Symbol.

Dieses Symbol sagt Ihnen, das Sie den Receiver nicht selbständig öffnen dürfen. Die Box darf nur vom Fachdienst geöffnet werden!

Das "CE" Zeichen.

Dieses Zeichen bedeutet die Konformität Ihres Gerätes mit den europäischen Richtlinien: 93/68/EWG (betreffs elektromagnetischen Kompatibilität), 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie und ihre Ergänzungsrichtlinien), 89/336/EWG (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit und ihre Ergänzungsrichtlinien).

Symbol der doppelten Isolierung.

Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Receiver elektrisch sicher für den normalen Gebrauch ist, wie im Kapitel "Sicherheitshinweise" beschrieben.

RoHS – Zeichen

Dieses Zeichen bedeutet, Ihr Gerät wurde nach RoHS hergestellt (EU 2002/95/EC).

Software upgrade

Die Firma Ferguson hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um für Ihren digitalen Satellitenreceiver möglich neuste Software zu liefern um zu sichern, das der Receiver möglich auf neustem technischen Stunde ist. Die Firma Ferguson Hält sich das Recht vor, Änderungen in der Receiversoftware ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Aktuelle Softwareversion gibt es zum Download unter der Internetadresse: http://www.ferguson-digital.eu (mehrsprachig).

Allgemeine informationen

Allgemeine informationen

Dieser digitale Satellitenreceiver ist ein hoch entwickeltes und hoch integriertes Gerät. Dieser Receiver ist zweifellos die beste Wahl für den täglichen Genuss des digitalen Satellitenfernsehens in High Definition Auflösung.

1. Haupteigenschaften

- High Definition Fernsehen (Auflösung bis zu 1920x1080)
- High Definition Bildschirmanzeige (OSD)
- Scaler upscaling Standard Definition (PAL- Auflösung) Sender zu HD-Auflösung (bis zu 1920x1080)
- Speicherkapazität bis zu 6000 Rundfunkund Fernsehkanäle
- CI-Schacht f
 ür PavTV- Module
- Speicher für Daten bis zu 100 Satelliten
- Digitaler Audio-Ausgang S/PDIF
- Komponenten- Ausgang (YPbPr)
- HDMI Ausgang Auflösungen: 1080i, 720p, 576p und 576i
- USB 2.0 Anschluss
- Hoch entwickelte Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- Unterstützung für bis zu 10 frei programmierbare Timers
- Teletext- und Bildschirmuntertitel-Unterstützung
- mehrsprachige Bildschirmanzeige
- Schnellsuchfunktion innerhalb der Kanalliste, Programme sortieren
- getrennte Listen der Rundfunk- und Fernseh-Favoritenkanäle
- Empfang der Kanäle: SCPC und MCPC von den Bundbreiten C/Ku
- fortgeschrittene automatische und manuelle Sendersuche
- Bedienung DiSEqC 1.0 1.1 und 1.2 sowie USALS

- Programmieren des Receivers und Bearbeiteten der Kanalliste über RS-232 oder USB- Anschluss
- Audio- Dateien Wiedergabe
- Eotos anschauen

2. Verpackungsinhalt

Packen Sie das Gerät aus, um sicherzustellen, das folgende Komponente im Karton enthalten sind: 1x Receiver (STB) 1x Fernbedienung (RCU) 1x Benutzerhundbuch (mehrsprachig) 2x AAA Batterien 1x HDMI Verbindungskabel

3. Die Bedienung der STB- allgemeine Hinweise

Dank des benutzerfreundlichen Bildschirmmenüs wurde die Bedienung der STB und die Fernbedienung vereinfacht. Das Menü wird ihnen helfen das Beste aus der STB rauszuholen, es wird Sie durch die Installation, Programmorganisation, während fernsehen und durch alle nützlichen Zusatzfunktionen des Receivers führen. Alle Operationen können mit der Fernbedienung, und manche auch mit den Tasten des Frontpanels durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, das neue Software die Funktionalität des Receivers abändern kann. Sollten Sie Probleme mit der Bedienung Ihres Gerätes haben, greifen Sie bitte zur entsprechenden Sektion dieses Hundbuches, inklusive der "Problemsuche", oder rufen Sie bei Ihrem Verkäufer / Servicetechniker an. Sie können immer das neuste Benutzerhundbuch von der Ferguson-Homepage herunterladen: http://www.ferguson-digital.eu

Hinweis:

Bitte beachten Sie, das neue Software die Funktionalität der STB ändern kann. Die Bilder und Ihre passenden Beschreibungen sind für Informationszwecke und unterliegen keinerlei Haftung. Wenn Veränderungen oder Irrtümer vortreten, bitte greifen sie auf Ihren Receiver zurück.



Fernbedienung (RCU-500)

Wegen der Fernbedienung Vereinheitlichung bei Ferguson, wurde Ihr Receiver mit der Ferguson RCU-500 Fernbedienung geliefert. Das ist die Ursache wegen nicht alle Tasten belegt sind!

POWER MUTE	POWER (U) - Receiver ein- und ausschalten MUTE - Ton ein- und ausschalten
ABC DEF GH 1 2 3 UK LANN OP 4 5 6 ORS TUV WX 7 8 9	FORMAT-Bildauflösung umschaltenSAT-In der Programmliste: Satelliten ändernTV/STB-Nicht belegtTV/RADIO-Schalten zwischen Fernsehen- und Radiomodus
	Alphanumerische Tastatur 0-9- Werte eingebenBACK- Zurück zum vorher eingeschaltetem KanalEPG- EPG anzeigen (Electronic Program Guide)
TENT AUDIO SUB.T FIND COT COT USBARY F FIND COT USBARY F FIND F FIND COT USBARY F FIND F FIND	MENU-Menü anzeigenINFO-Informationsbalken anzeigen◀ ▶ ▲ ▼-Kursortasten für das Navigieren im MenüOK-Programmliste anzeigen / Menüpunkt wählenVOL +Lautstärke regelnCH +Programm schaltenEXIT-Menüausgang / Zurück / Speichern
PERGUSON FCUP FCU	 TEXT (ROT) - Teletext (wenn verfügbar) AUDIO (GRÜN) - Tonspur wählen (wenn mehrere verfügbar) SUB.T (GELB) - Untertitel wählen (wenn verfügbar) FIND (BLAU) - Programm- Schnellsuche EDIT(WEISS) - Programmdaten bearbeiten OPT - wird in Untermenüs benutzt (z.B. in EPG für Timer Einstellen) USB/PVR - USB Menü anzeigen
	 FAV - Favoritenliste (Lieblingsprogramme) REW ◀ - Nicht belegt PLAY - Nicht belegt PAUSE - Nicht belegt FF ► - Nicht belegt STOP ■ - Nicht belegt PG DOWN - mehrere Sender in der Liste überspringen
	REC - Nicht beleat

Front- und Rückansicht



- POWER ⁽⁾ Receiver ein- und ausschalten
- 2 VOL + − Lautstärke regeln / Kursortasten: ◀► links + rechts
- CH+- Programm schalten / Kursortasten: ▲▼ nach oben + nach unten
- MENU Menü anzeigen
- **6 OK** Programmliste anzeigen / Menüpunkt wählen oder ausführen
- O Common Interface slot
- IR Sensor
- O VFD Anzeige



- 1 Loop Out Durchschleife
- **HDMI** Bild und Tonschnittstelle für High Definition Bildschirme
- OPTICAL (Digital Audio Out) -Tonausgang: optische Schnittstelle (digital)
- SPDIF (Digital Audio Out) -Tonausgang: elektrische Schnittstelle (digital)
- Stereo Audio Out Stereo- Ausgang
- Y Pb Pr (Component Video Out) -Komponenten (Y,Pb und Pr) – Ausgang

- **LNB in** Anschluss an LNB
- **8 RS-232** für Firmware update und Datentransfer
- USB port für Firmware update und Datentransfer
- CVBS Kompositen Video-Ausgang für Standard Definition Fernseher
- Stromkabel Anschluss an Standard-Steckdose (AC 230V, 50Hz)
- Power Hauptschalter



<u>DEUTSCH</u>

Anschlussdiagram

Dieser Abschnitt handelt über die Installation des Receivers. Zur Installation von externen Geräten, wie die Satellitenantenne, bitte greifen Sie zu den entsprechenden Hundbüchern. Wenn Sie später neue Komponente installieren möchten, bitte greifen Sie auf die entsprechenden Kapitel dieses Hundbuches zu.

1. Anschluss an die Schüssel



Das LNB der Antenne (Schüssel) direkt an den "LNB IN"- Anschluss verbinden.

2. Anschluss an den Fernseher

Entsprechend Ihrem Bildschirm, bitte verbinden Sie dem Empfänger mit:



• HDMI Verbindungskabel (mitgeliefert). Wenn Sie ein "Full HD" oder "HD Ready" Gerät besitzen, sollten Sie dieses mit dem digitalem HDMI- Verbindungskabel verbinden (HDMI Ausgang hinten mit entsprechender Schnittstelle Ihres Bildschirmes). Sie müssen keine zusätzliche Verbindung für Tonübertragung tätigen, da das HDMI- Kabel bereits Ton in Stereo oder Dolby Digital Qualität übertragt.

oder



• **CVBS** RCA-Verbindungskabel. Verbinden Sie bitte Ihre FERGUSON- Settop-Box (gelber VIDEO- Ausgang hinten) mit dem entsprechenden Eingang Ihres Fernsehers.



<u>Anschlüsse</u>



• **Component Y Pb Pr** RCA- Verbindungskabel. Verbinden Sie bitte Ihre FERGUSON-Settop-Box (Komponenten – Ausgang hinten) mit den entsprechenden Eingängen Ihres Fernsehers (insgesamt 3 RCA- Chinch Stecker).

3. Ton:



Sie brauchen eine Chinch- Verbindungskabel (2x RCA Chinch Stecker) für den Tonausgang. Der weiße Stecker (AUDIO L hinten) ist der linke und der rote (AUDIO R hinten) ist der rechte Kanal.



Um Dolby Digital Ton genießen zu können, muss Ihr Fernseher oder Heimkinoverstärker Dolby Digital fähig sein. Sie brauchen auch ein S/PDIF Verbindungskabel (elektrisch oder optisch).



<u>Anschlüsse</u>

DEUTSCH

4. Anschluss mit mehreren Antennen (im DiSEqC- Modus)



Möchten Sie einen DiSEqC-Schalter benutzen um mehrere Satelliten anzuschließen, verbinden Sie bitte Ihre FERGUSON- Settop-Box (LNB IN-Eingang hinten) mit dem LNB OUT- Ausgang Ihres Switch.

Sie können entweder Toneburst oder DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 wählen.

5. Anschluss mit mehreren Antennen (im USALS- Modus)

Möchten Sie eine USALS- Drehantenne anschließen, verbinden Sie bitte Ihre FERGUSON-Settop-Box (LNB IN-Eingang hinten) mit dem LNB OUT- Ausgang Ihres LNB.



Menü Optionen

Die Benutzeroberfläche hat eine Mehrzahl an Möglichkeiten sich im Menüs und Untermenüs zu bewegen. Manche Fernbedienungstasten geben auch direkten Zugang zu verschiedenen Receiver- Optionen. Die wichtigsten Bedientasten sind gekennzeichnet als: EPG, farbige Tasten, MENU und OK. Andere Tasten sind multi-funktionsfähig, das bedeutet sie können verschiedene Bedeutung haben abhängig davon in welchem Untermenü Sie sich gerade befinden.

Wenn nicht anders hingewiesen, gelten allgemein folgende regeln im Menü:

1. Drücken Sie bitte die A 🗸 Tasten um den Kursor nach oben oder nach unten um eine Zeile zu bewegen.

2. Drücken Sie bitte die **I** Tasten um den Kursor links oder rechts um eine Reihe zu bewegen.

3. Drücken Sie bitte die **OK** Taste um in das Untermenü zu gelangen.

- 4. Drücken Sie bitte die **EXIT** Taste um das Menü zu verlassen.
- 5. In einem Untermenü:

- Drücken Sie bitte die **I** Tasten um eine der im Receiver vorprogrammierten Untermenü- Werte auszuwählen.

- Drücken Sie bitte die **OK** Taste um die Wahl zu akzeptieren und zu bestätigen;
- der orangefarbiger Kursor weist auf die aktive Auswahl hin.

Hauptmenü (Main menu)

Das Einstellen des Empfängers wird am Bildschirm durchgeführt, das bedeutet Sie dürfen diesen komplett an Ihre persönlichen Wünsche und Erfordernisse anpassen. Drücken Sie bitte die MENU -Taste, das Hauptmenü und die folgenden 4 Untermenüs erscheinen:



- Sender bearbeiten
- Sendersuche
- Settings
- Zubehör

Menü Sender bearbeiten



- Sender bearbeiten
- Favoriten bearbeiten

1. Sender bearbeiten

Wenn Sie die Sender bearbeiten möchten, drücken Sie bitte **OK** um in dieses Menü zu gelangen. Sie werden nach dem richtigen Kennwort gefragt (Werkseinstellung ist vier mal die Null: 0000).

1.1 Sender umbenennen



Um einen Sender umzubenennen:

1. Drücken Sie bitte die **ROTE** Taste.

2. Drücken Sie bitte Wählen Sie bitte den gewünschten Sender.

3. Drücken Sie bitte die **OK** Taste um in die Bildschirmtastatur zu gelangen. In dem Fenster

GRÜNE Taste löscht den letzten Buchstaben; **ROTE** Taste löscht alle Buchstaben;

BLAUE Taste fügt ein Leerzeichen ein.

♦ ▲ ▼ diese Tasten bewegen den Kursor.

OK drücken um Buchstaben zu Wählen.





Um einen Sender zu löschen:

1. Wählen Sie den zu löschenden Sender

2. Drücken Sie bitte die GRÜNE Taste

3. Ein "X" Zeichen erscheint auf der rechten Seite des Sendernamens auf dem Bildschirm. Das bedeutet, der Sender wird gelöscht.

Drücken Sie bitte die grüne Taste am demselben Sender wieder um den Löschvorgang zu annullieren.

Achtung:

Wenn Sie einen Sender aus der aktiven Senderliste löschen, wird dieser auch aus allen anderen Listen gelöscht.



Menü Optionen

1.3 Sender verschieben

1.4 Sender sperren



Um einen Sender zu verschieben:

1. Zuerst wählen Sie bitte den zu verschiebenden Sender

2. Dann drücken Sie bitte die gelbe Taste und bewegen Sie den Sender zu der gewünschten Position in der Liste.

4. Drücken Sie bitte die **OK** Taste zum Bestätigen.

TV E4

Um einen Sender zu sperren:

1. Zuerst wählen Sie bitte den zu sperrenden Sender 2. Dann drücken Sie bitte die blaue Taste, ein "Hängeschloss" Zeichen erscheint auf der rechten Seite des Sendernamens auf dem Bildschirm. Das bedeutet, der Sender ist gesperrt worden. Wenn jemand diesen Sender anschauen will, muss er das richtige Kennwort eintippen.

Drücken Sie bitte die blaue Taste am demselben Sender wieder um den Löschvorgang zu annullieren.



Um mehrere Sender zu der Favoritenliste hinzufügen, folgen Sie bitte dieser Beschreibung. Wenn Sie in das Menü Favoriten bearbeiten gehen, die Standard- Favoritenliste "Movies" wird angezeigt. Drücken Sie bitte die blaue Taste um zu den anderen Favoritenlisten zu gelangen (Cartoons/ News/ Sports/ Education/ Adult/ Leisure).

Auf der linken Seite sehen Sie die verfügbaren Sender; wählen Sie bitte den gewünschten Sender aus und drücken Sie bitte die **OK** Taste. Der gewählte Sender wird jetzt auf der rechten Seite in der aktiven Favoriten Liste (FAV) angezeigt. Auf die selbe Weise fügen Sie bitte Ihre gewünschte Sender zu der Favoriten Liste zu.

Wenn Sie eine Auswahl annullieren möchten, bewegen Sie bitte den Kursor zu der rechten Spalte und wählen Sie den entsprechenden Sender aus, dann löschen Sie den Sender aus der Favoritenliste mit der grünen Taste. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie die gelbe Taste um den Sender mit den Richtungstasten zu einer ander Postition in der Liste zu verschieben.

Drücken Sie die rote Taste, um die aktive Favoriten Liste umzubenennen.

Menü Optionen

Menü Sendersuche



1. Sender suchen

1.1 Satellit



1.2 Schüssel einstellen



Wählen Sie den gewünschten Satelliten mit den **H** Tasten aus.

Sie können auch die **OK** Taste drücken um eine Liste der Satelliten anzuzeigen und dann die Wahl direkt von der Liste treffen. Die von Ihnen ausgewählten Satelliten werden mit einem "checkmark" gekennzeichnet. Sie können eine oder mehrere Satelliten mit der **OK** Taste wählen (▲▼), drücken Sie die **EXIT** Taste zum Bestätigen.

Satellit: Hier können Sie den gewünschten Satelliten wählen, den Sie empfangen möchten. LNB Typ: Sie können den LNB- Frequenzbereich zwischen: Breitband, Benutzerdefiniert, Standard und Universal.

High Frequency: Die Settings koenen mit der numerischen Tastatur geaendert werden.
Low Frequency: Die Settings koenen mit der numerischen Tastatur geändert werden.
LNB Versorgung: Wenn Ihr Empfänger an ein LNB angeschlossen ist, wählen Sie bitte "An". Aber wenn Sie die Durchschleife nutzen, müssen Sie prüfen welcher von den beiden Empfängern direkt an das LNB angeschlossen ist. Im Fall wenn Ihr Receiver an die Durchschleife und nicht direkt an das LNB angeschlossen ist wählen Sie bitte "Aus".
22kHz: Sie können zwischen 22kHz An, Aus oder Auto wählen (nur bei LNB anders als "Universal").

1.3 DiSEqC

Jeder Satellit kann einer DiSEqC Position zugeordnet werden. Wählen Sie bitte den korrekten Wert: #1, #2, #3, #4, TONEA, TONEB und KEIN.



1.3 Motor Steuerung

Diese Einstellungen sind nur gültig für eine Satellitenschüssel mit entsprechender Drehvorrichtung.

Achtung:

Lassen Sie diese Einstellungen einem Fachmann. Inkorrekt eingestellte Schüssel verursacht schlechten oder gar keinen Empfang.

1.3.1 DiSEqC1.2



Satellit: wählen Sie bitte den zu durchsuchenden Satelliten (◀►).

TP: wählen Sie bitte den zu durchsuchenden TP (Transponder).

Limit einstellen: Setzen Sie hier die Ost und West Begrenzung der Drehvorrichtung. Diese wird benutzt um Ihre Schüssel vor Beschädigung zu schützen, sollten sich in Reichweite der Anlage feste Gegenstände befinden. Drücken Sie bitte die ◀► Tasten um die Schüssel zu der Limit- Position zu drehen und den Ost Limit zu setzen.

Warnung: Wenn Limit desaktiviert, Ihre Schüssel kann sich frei bewegen. Bitte stellen Sie fest, es befinden sich keine Gegenstände auf dem Weg der drehbaren Schüssel.

Drehen: Bitte benutzen Sie diese Funktion um die Schüssel nach Osten oder nach Westen zu drehen (die ◀ oder ▶ Taste). Schauen Sie auf die Balken der Signalstärke- und Qualität um die beste Schüssel-Position zu erreichen.

Nudge: Drücken Sie bitte die ► Taste um die Antenne in kleinen Schritten zu der gewünschten Position zu bringen.

Referenzposition: Ausgangsposition für die Satellitensuche kann mit der **OK** Taste gewählt werden.

1.3.2 USALS (mit OK Taste wird das Untermenü aktiviert)



Satellit: wählen Sie bitte den zu durchsuchenden Satelliten (◀►).

TP: wählen Sie bitte den zu durchsuchenden TP (Transponder).

Längengrad: Geben Sie Ihre geographische Länge an.

Breitengrad: Geben Sie Ihre geographische Breite an.

Schüsselposition: Schüssel Position festlegen. Referenzposition: Wählen Sie JA oder NEIN. Gehe zu: Drücken Sie die OK Taste um zu den Satelliten zu gehen.



Menü Optionen

DEUTSCH

1.4 Suchlauf (mit OK Taste wird der Suchlauf gestartet)



2. TP Einstellen

Ein Satellit: Sender in dem ausgewählten Satelliten suchen. **Mehrere Satelliten**: In allen von Ihnen ausgewählten Satelliten suchen.

Drücken Sie bitte die **OK** Taste um in das Fenster der Suche zu gehen. Zuerst Suchemodus mit Richtungstasten wählen, dann **OK** drücken zum Bestätigen (Radio + TV Sender).



In diesem Menü wählen Sie bitte den gewünschten Satelliten und Transponder, dann können Sie die Frequenz, Symbol Rate und Polarität eingeben. Übertragung: DVB-S / DVB-S2

FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 3/5 4/5, 9/10, 6/7.

Modulation (nur aktiv wenn früher DVB-S2 gewählt): QPSK, 8PSK.

Wenn Sie den laufenden TP löschen möchten, drücken Sie bitte die **GRÜNE** Taste und dann JA. Drücken Sie bitte die **GELBE** Taste um einen neuen TP hinzufügen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie bitte die **ROTE** Taste um den TP nach Sendern zu durchsuchen.

Settings Menü



- Sprache
- Jugendschutz
- Zeit und Zeitzone
- Timer
- A/V Einstellungen
- Weitere Einst.
- Produkt Info
- Werksreset

1 Sprache



Wählen Sie bitte Ihre Menü- Sprache.

2 Jugendschutz

Sie werden nach dem Kennwort gefragt (Werkskennwort ist"0000").



Sender Sperre: Wählen Sie "Ja" oder "Nein". Wenn "Ja", müssen Sie das Kennwort eingeben um den gesperrten Sender anzuschauen.

Menü Sperre : Wählen Sie "Ja" oder "Nein". Wenn "Ja", müssen Sie das Kennwort eingeben um in das Menü zu gelangen.

Kennwort ändern: Das Kennwort kann geändert werden und beliebige 4-stellige Nummer kann dazu benutzt werden. Wählen Sie "Kennwort ändern" und drücken Sie die **OK** Taste. Tippen Sie das neue Kennwort ein und wiederholen nochmals zum Bestätigen. Bitte die Zahl merken! Ab jetzt gilt das neue Kennwort!

3 Zeit und Zeitzone

FERGUSON



GMT benutzen: Drücken Sie die ◀► Tasten und wählen "Ja"oder "Nein" für die GMT Zeitzone.
GMT Offset: bitte Ihre Zeitzone wählen.
Sommerzeit: "Ja" für Sommerzeit oder "Nein" zu Standardzeit ("Winterzeit").
In diesem Untermenü können Sie auch die aktuelle Zeit einstellen (Jahr, Monat, Taq, Stunde, Minuten)

Menü Optionen

4 Timer

Der Receiver kann zu einer gegeben Zeit automatisch an- oder ausgeschaltet werden und zum gewünschten Sender schalten. Bis zu 10 Ereignisse können programmiert werden. Diese Funktion kann z.B. genutzt werden um eine Sendung auf einem DVD- oder Festplatten-Rekorder aufzunehmen.



Timer Nr.: 1 bis 10 wählen. Aktivieren: Ja / Nein. Wenn "Nein", sind weitere Felder ausgeblendet und inaktiv. Ausführen: Timer Typ wählen: Ein Mal oder Täglich. Ereignis Typ: Bitte zwischen "Receiver ein" und "Receiver aus" wählen. Sender Nr.: Sendernummer angeben. Sender Name: Hier erscheint automatisch der Sendername, der unter der von Ihnen angegebenen Sendernummer verfügbar ist. Tag: Datum eintippen. Stunde: Bitte Uhrzeit eintippen.

5 A/V Einstellungen



Auflösung: 576p/720p 50Hz/720p 60Hz/1080i 50Hz/1080i 60Hz Bildanpassung: 4:3 Ignorieren, 16:9 LetterBox, 16:9 PanScan, 16:9 Kombiniert, 16:9 Ignorieren, 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 4:3 Kombiniert. TV Modus: Bitte entsprechend Ihres Bildschirmes auswählen.

6 Weitere Einstellungen

VFD Klartext Modus: Wählen Sie bitte den bevorzugten Modus: Sender Name/Sender Nummer + Name.

VFD Scroll-Modus: Wählen Sie bitte den bevorzugten Modus: Immer/Ein Mal/Kein **VFD Helligkeit**: Wählen Sie bitte den bevorzugte Helligkeit.

Info Balken ausblenden nach: Balken verschwindet nach angegebener Zeit.

7 Produkt Info

Modellbezeichnung, Hardware & Software-Version sowie weitere Infos über die STB.

8 Werksreset

Hier können Sie Ihrem Receiver in den Auslieferungszustand bringen. Sie werden nach dem richtigen Kennwort gefragt (Werkskennwort lautet "0000").

Achtung: Alle gespeicherten Daten, Senderlisten, Favoriten, Settingsparameter werden gelöscht und auf die Werkswerte gebracht.



Menü Zubehör



1 Common Interface

Ihr Satellitenreceiver hat eine Common Interface – Schnittstelle um Ihnen den Pay-TV Genuss zu ermöglichen.



Um einen PAY-TV Sender zu entschlüsseln, müssen Sie über die entsprechende Smartcard und ein CA-Modul (Conditional Access) verfügen. Ihre Smartcard und das CA- Modul können auch über eigene Einstellungen und Funktionen verfügen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden. In diesem Fall greifen Sie zu den entsprechenden Handbüchern zu. Ohne der Smartcard und des Moduls stehen Ihnen nur die frei empfangbaren -FTA (Free To Air) Sender zur Verfügung.



Stecken Sie das Modul in den entsprechenden Steckplatz des Receivers und die Smartcard in das Modul. Jetzt können Sie Ihre Pay-TV Sender anschauen.

2 USB Modus



Bemerkung: Stellen Sie bitte vorher sicher, ob ein USB- Datenträger in dem USB- Port drin ist. In diesem Untermenü wählen Sie bitte die zu wiedergebende Datei aus und drücken **OK**.



Menü Optionen

2.1 Firmware Upgrade

Speichern Sie die Firmware-Datei auf dem USB- Datenträger und stecken Sie diesen in den USB Port. Dann gehen Sie in das "Update" Untermenü, wählen die Firmware- Datei aus und drücken die **OK** Taste zum Bestätigen.

Bemerkung: Bitte merken Sie, das nach dem Update Ihr Receiver automatisch zu den Werkseinstellungen zurück gehen kann. Alle Daten (Senderlisten, Favoriten, Einstellungen) können verloren gehen!

2.2 Senderliste aus USB- Stick laden

Laden Sie die Senderliste auf ein USB- Stick und stecken in den USB Port. Dann gehen Sie in das "Update" Untermenü, wählen die Senderlisten- Datei aus und drücken die **OK** Taste zum Bestätigen.

Bemerkung: Bitte merken Sie, das nach dem Einspielen Ihre laufende Senderliste ersetzt wird!

DEUTSCH

Fernsehen und Betrieb

1 Fernsehen

Drücken Sie die ▲, ▼ oder **CH+/CH-** Tasten um Sender zu schalten. Drücken Sie bitte die **BACK** Taste um zu den vorher angesehen Sender zurückzugehen. Sie können auch direkt Sender mittels dessen Nummer wählen. Natürlich ist es auch möglich Sender aus der Liste auszuwählen und mit der OK Taste umzuschalten.



Um die Senderliste zu sehen, drücken Sie bitte die OK Taste. Ein "Dollar Zeichen" (\$) erscheint wenn der Sender ein PAY-Sender ist. Fuer die Pay-Sender brauchen Sie die die Smartcard und ein CAM-Modul mit entsprechendem Entschluesselungssystem. Die Favoriten werden mit der **FAV** Tatse hervorgerufen.



Druecken Sie die **Find** Taste um die Schnellsuchfunktion zu aktivieren. Geben Sie den ganzen Namen oder nur die Anfangsbuchstaben ein.

2 Radiomodus

Um zwischen den TV und Radio-Modi zu schalten, druecken Sie die **TV/RADIO** Tasten.

3 Sender Info



Drücken Sie bitte die **INFO** Taste um den Info Balken anzuzeigen. Drücken Sie die taste nochmals, um detaillierte Infos über den laufenden Sender zu kriegen (Tonspur, Satellit, TP, Frequenz, Polaritaet, SR, PIDs, Signalbalken). Ausgang mit **EXIT**-Taste.



Täglicher Betrieb



4 Tonspur wählen



Manche Sender verfügen über mehrere Tonspuren, z.B. in mehreren Sprachen. Drücken Sie bitte die **AUDIO (GRÜN)** Taste um eine Liste der verfügbaren Tonspuren anzuzeigen.

5 Untertitel wählen



Manche Sender verfügen über Untertitel in einer oder mehreren Sprachen Drücken Sie bitte die **SUB.T (GELB)** Taste um eine Liste der verfügbaren Untertitel anzuzeigen. Um die Untertitel auszuschalten, drücken Sie bitte die **EXIT** Taste.

6 Teletext Modus



Manche Sender verfügen über Teletext-Service (z.B. Wetter, Aktienkurse etc.). Drücken Sie bitte die **TEXT (ROT)** Taste um den Teletext zu aktivieren (wenn verfügbar). Wählen Sie die gewünschte Teletext-Seite (Nummer eintippen). Um den Teletext zu verlassen, drücken Sie bitte die **EXIT** Taste.



7 EPG (Electronic Program Guide)

Das Electronic Program Guide zeigt Ihnen Infos über laufende und nächste Sendungen an. Drücken Sie bitte die **EPG** Taste um den EPG zu starten.

Wählen Sie den Sender aus und drücken die **OK** Taste um in die Liste der nächsten Sendungen zu gehen. Drücken Sie **OK** für Details der ausgewählten Sendung. Mit der **EXIT** Taste gelangen Sie zurück zu der Senderauswahl.

Mit der **OPT** Taste gehen Sie zu den EPG-Timern.



WARNHINWEIS

Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das System selbst zu reparieren, weil dadurch die Garantie erlischt. Versuchen Sie nicht, das System zu öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.

Wenn eine Störung auftritt, überprüfen Sie zuerst die nachstehenden Punkte, bevor das System zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie ein Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ferguson.

Probleme	Lösung
Die Anzeige auf der Vorderseite leuchtet nicht.	 Stromkabel ist nicht angeschlossen. Pr üfen Sie, ob das Stromkabel richtig in der Steckdose steckt.
Kein Sound und Bild, aber Gerät zeigt die Zeit auf dem Frontpanel.	 Das Gerät ist im Bereitschaftsmodus (Stand-By). Drücken Sie die POWER Taste auf der Fernbedienung.
Kein Sound und Bild.	 Schlechte Signalqualität oder falsche Kabelverbindung. Pr
Schlechtes Bild / Bildeinfrieren / Fehler in dem Bild.	 Signal ist zu stark. Verwenden Sie ein Dämpfungselement in der Antennenzuleitung.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	 Die Batterien sind verbraucht. / Ein Gegenstand steht zwischen Sender und Empfänger. Ersetzen Sie die Batterien / Entfernen Sie den Gegenstand.
USB- Speicher wird nicht erkannt	 Falsches Dateisystem Externe Festplatte springt nicht an nach dem StandBy -Modus. Bitte auf FAT32- Dateisystem formatieren Festplatte anschalten, Receiver aus- und wieder anschalten.

Spezifikation

Tuner

Tullei	
Eingangsfrequenz	950 bis 2150MHz
Eingangspegel	-65 bis – 25dBm
LNB Versorgung	13.5V / 18.5V / AUS,
	max 500mA
Demodulation-	QPSK,
Тур	8-PSK
Symbol Rate	2~45 MS/s (DVB-S),
	10~30 MS/s (DVB-S2)

Audio/ Video Bearbeitung

Audio Standard	ISO/IEC 13818-3
Audio Decoding	MPEG-1 & MPEG-2 layer I und II
Audio Sampling Frequenz	32, 44.1 48kHz
Video Standard	ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 AVC/H.264 HP@ L4
Aspekt Ratio	4:3, 16:9
Bildauflösung	1920×1080i, 1280×720P, 720×576 (PAL), 720×480 (NTSC)

Stromversorgung

Eingangsvoltage	AC100 – 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	30W

Physische Daten

Anschlüsse hinten	1x LNB IN / 1x ANT IN LOOP Durchschleife 2x Audio L/R (RCA) 1x Video SIGNAL (RCA) 1x RS-232 (9-pin D-sub männlich) 1x S/P DIF (Optisch) 1x Digital Audio (RCA) 1x HDMI 1x Y Pb Pr 1x USB 2.0
Abmessungen	1X USB 2.0 292 x 63 x 240 mm
(B x H x T)	
Gewicht	ca. 2kg

Spezifikation kann ohne Warnung geändert werden. Irrtümer und Fehler vorbehalten.

DEUTSCH

- **CA Conditional Access** ein Verfahren für die Zugriffsberechtigung zu verschlüsselten Fernseh-, und Hörfunk-Übertragungen. Durch die und Verschlüsselung der Datenströme wird diese vor unberechtigtem Empfang geschützt. Die verschlüsselten Bildund Tonsignale können nur mit der richtigen sog. Smartcard entschlüsselt werden.
- **CAM conditional access module** -die Entschlüsselung verschlüsselter Pay-TV Programme in der Settop-Box erfolgt meist mit einem CAM-Modul, das es technisch ermöglicht gegebenes Verschlüsselungssytem (z.B. Viaccess, Nagra, Conax, SECA, etc.). Es ist ein elektronisches Gerät in Form eines PCMCIA-Einsteckmoduls mit eigenem Chip und Kartenleser (für bis zu 2 Smartcards).
- **CI Common Interface** Schnittstelle für CAM-Module, die es ermöglichen verschlüsseltes Fernsehen (Pay-TV) zu entschlüsseln.
- **DVB-S** ein Standard der Ausstrahlung, Modulation und Fehlerkorrektur des digitalen Fernsehens über Satellit. DVB-S wird in MCPCund SCPC-Modus benutzt. Das digitale Datenstrom wird als MPEG-2 bezeichnet.
- **DVB-S2** ein erweiterter Standard der Ausstrahlung, Modulation und Fehlerkorrektur des digitalen Fernsehens über Satellit, gedacht als Nachfolger von DVB-S. Heutzutage generell für die Übertragung von HDTV Fernsehen benutzt. Die Entwicklung von DVB-S2 ist verbunden mit Einführung von High Definition Fernsehen und den H.264 (MPEG-4 AVC) Video Codecs.
- **EPG Electronic Program Guide**, elektronische Programmzeitschrift, enthält Infos über Sendungen, Programm oder Pay-Per-View Ereignisse.
- FTA Free-to-air unverschlüsselte Programme, die mit einem entsprechendem Gerät frei empfangen werden können.
- JPEG: Ein häufig verwendetes digitales Festbildformat. Ein Stehbild-Datenkomprimierungssystem, von der Joint Photographic Expert Group vorgeschlagen, welches trotz seines hohen Komprimierungsverhältnisses geringes Nachlassen der Bildqualität mit sich bringt.

- **LNB low-noise block converter** -Gerät benutzt für den Satellitenempfang, normalerweise direkt befestigt an der Satellitenschüssel.
- **MCPC multiple channels per carrier** ein Transmitter sendet mehrere Trägersignale, die die Kanalbreite eines Transponders belegen.
- **Monoblock LNB** zwei LNBs und ein Schalter integriert in einem Gerät, vorgesehen für den Empfang von 2 benachbarten Satellitenpositionen.
- Pay-TV Pay television oder Premium Television - verschlüsseltes Fernsehen, bei dem nur die in Anspruch genommene Leistung bezahlt wird. Pay-TV-Programme können nur mit einer Settop-Box mit speziellem Entschlüsselungssystem empfangen werden, mit der das Signal entschlüsselt wird.
- SCPC Single channel per carrier bei dieser Übertragungsart wird ein einziger Kanal pro Trägerfrequenz vom Transponder aus übertragen. SCPC wird für schmal-bandige Übertragungen benutzt, bei dem jedes Signal einer eigenen Trägerfrequenz aufmoduliert ist.
- **STB Set-top box Set-ump box** ein Gerät für den Empfang von digitalen, freien / verschlüsselten Signalen (Satellitenschüssel, terrestrische Antenne, Kabelfernsehen, Netzwerk, Telefon) fur den Anschluss an den Fernseher.
- **TP Transponder** die Satellitentransponder empfangen das Quellensignal (sog. Uplink) von der Erde (14 GHz), transformieren es in eine tiefere Frequenz von 11 GHz (bis 12 GHz), verstärken es und senden es als Downlink-Signal wieder zur Erdoberfläche.
- DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) ein Industriestandard für die Kommunikation zwischen Settop-Box und Multischalter (Switch) der Satelliten-Antenne. Umschaltung der Antennen (LNB oder Motorantenne) erfolgt über einen Burst, der über das Antennenkabel an den Antennenschalter gesendet wird.
- USALS (Universal Satellites Automatic Location System) - ein Industriestandard für die Kommunikation zwischen Settop-Box und Motorantenne. Alle DiSEqC 1.2 Motoren können dadurch automatisch eingestellt werden. Mit diesem Berechnungsmodell lassen sich Satelliten im Oderbit mit einer Genauigkeit von mehr als 0,1 Grad positionieren.



www.ferguson-digital.eu